


Aqara Vibratiesensor T1 Handleiding

Productintroductie


De Aqara Vibratiesensor T1 is een vibratiesensor met een ingebouwde hoogprecisie-acceleratiesensor die de trilling en beweging van objecten kan waarnemen. Hij communiceert met de hub via het energiezuinige Zigbee-communicatieprotocol. Hij kan scenario's activeren zoals het laten afgaan van een hubalarm na het detecteren van glasbreuk en het verzenden van een alarmbericht naar een verbonden mobiele telefoon.

- * Dit product moet worden gebruikt in combinatie met een Aqara Zigbee hub.
- * Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- * Om dit product compatibel te maken met Apple HomeKit, moet je een Aqara hub gebruiken. Voor meer details, bezoek www.aqara.com.



Toegang tot apparaat

1. Download de nieuwste versie van de Aqara Home app via de App Store of scan de QR-code hieronder.



Aqara Home app

2. Zorg ervoor dat het Aqara Home-account dat je gebruikt, gekoppeld is aan een Aqara hub-apparaat. Als de hub niet is gekoppeld, raadpleeg dan de handleiding van de hub om de hub aan de app toe te voegen.
3. Open de app, klik op "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina, ga naar de pagina Apparaat toevoegen (Accessoire) en selecteer "Vibratiesensor T1". Volg de instructies; Je kunt ook de QR-code op het apparaat scannen om het apparaat toe te voegen op de pagina Accessoire toevoegen.

* Als het toevoegen van het apparaat mislukt, plaats het product dan dichterbij de hub. Start het apparaat opnieuw op en probeer het nogmaals.


4. Wijzig een instelling op het apparaat via de app. Als de status van het apparaat verandert, betekent dit dat de verbinding met het apparaat normaal is.

* Verificatie van effectieve afstand: Klik eenmaal op de Reset-knop, en de hub zal een geluid laten horen, wat aangeeft dat het apparaat en de hub effectief kunnen communiceren (alleen de Aqara Home-app ondersteunt deze functie).


* Voor de beste gebruikerservaring, update de firmware van het apparaat naar de nieuwste versie voordat je het gebruikt nadat het apparaat is gekoppeld.

Productinstallatie

Methode 1: Geen sticker nodig, plaats het gewoon op het gewenste vlakke oppervlak.



Methode 2: Bevestig het op de muur/ander oppervlak met de zelfklevende sticker.



- * Zorg ervoor dat het oppervlak waarop je de sticker aanbrengt schoon en Droog is.
- * Om stabiele draadloze communicatie te garanderen, vermijd het installeren van het apparaat op een metalen oppervlak.
- * Verwijder de batterij-isolatiefolie voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

Productspecificaties

Productmodel: VB-S01D
 Productafmetingen: 36 × 36 × 9 mm (1,42 × 1,42 × 0,35 inch)
 Batterij: CR2032
 Draadloos protocol: Zigbee
 Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
 Luchtvochtigheid bij gebruik: 0~95% RV, niet-condenserend

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

1. Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis, gebruik het alstublieft niet buitenshuis;
2. Wees voorzichtig om vocht te voorkomen, spat geen water of andere vloeistoffen op dit product;
3. Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen;
4. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en houd het apparaat buiten het bereik van kinderen;
5. Dit product wordt alleen gebruikt om de veiligheid en het gemak van uw huis te verbeteren. Als een Gebruiker de productinstructies en deze voorzorgsmaatregelen schendt, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor eventuele risico's en/of eigendomsverliezen als gevolg daarvan.
6. Probeer het apparaat niet zelf te repareren; dit Werk moet worden uitgevoerd door bevoegde professionals.
7. Dit apparaat is niet geschikt voor veilig gebruik in gebieden 2000 meter boven zeeniveau.

Servicelijn: 400-990-7973 (10:00 - 18:00 op werkdagen)
 Service website: www.aqara.com/support
 Service-e-mail: support@aqara.com
 Fabrikant: Lumi United Technology Co., Ltd.
 Adres: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China